

Montage Aquion Quellwasser-Modul



1. Zunächst wird das Eckventil der Kaltwasserzuleitung geschlossen.
2. Dann wird der Stahlflexschlauch bzw. das Rohr gelöst, durch die das Wasser zur Küchenarmatur fließt.
3. Danach wird das Aquion Quellwasser-Modul an das Eckventil geschraubt (siehe Bild oben). Wichtig: Dichtscheibe nicht vergessen und auf die Fließrichtung des Wassers achten (ist am Aquion Quell angezeichnet).
4. Dann in den Aquion Quell ins obere Gewindeteil die zweite Dichtscheibe einlegen und das mitgelieferte Zwischenstück (3/8" Außengewinde auf 3/8" Außengewinde) einschrauben.
5. Auf dieses Zwischenstück wird das John-Guest-T-Stück montiert, das zum Einen den Anschluss des Aquionisierers ermöglicht, zum Anderen an der oberen Seite mit dem anfänglich gelösten Stahlflexschlauch bzw. Rohr verbunden wird. Die Gewinde sind passend. Das John-Guest-T-Stück verfügt über integrierte Dichtungen.
6. Hat ein Rohr und kein Stahlflexschlauch Verwendung gefunden, ist das Rohr fachgerecht entsprechend des Maßes des Aquion Quell und des John-Guest-T-Stücks zu kürzen.
7. Nach der Montage alles auf Dichtigkeit prüfen.